

CHIUVETE TECTONITE

Va multumim pentru alegerea unui produs FRANKE

Instructiuni pentru instalare

- Insurubati clemele de fixare in locurile destinate, asa cum este aratat in figura (va rugam sa verificati mai intii grosimea blatului de lucru)
- Intindeti siliconul (nu este livrat) pe dosul chiuvetei, de-al lungul marginilor acesteia
- Intoarceti chiuveta, potriviti-o pe decupajul blatului si stringeti clemele



Pozitie cleme pentru
blaturi de 30mm



Pozitie cleme pentru
blaturi de 40mm

Instructiuni pentru intretinere

Datorita finisajului unic, chiuvetele din tectonite sint rezistente la substantele obisnuite utilizate in bucatarie (sos de tomate, otet, vin rosu, etc.). Chiuveta poate fi curatata cu orice crema de curatare pentru chiuvete si un burete sau o laveta.

Garantie

In conditiile unei utilizari normale, chiuvetele tectonite sint garantate pentru o perioada de 5 ani. Garantia acopera eventualele defecte de fabricatie. Aceasta garantie nu acopera defectele cauzate de accidente, utilizare gresita, utilizare abuziva, instalare si utilizare improprie, deteriorari datorate transportului si utilizare nerezonabila.

Chiuveta se livreaza impreuna cu ventil de scurgere si cleme de prindere.

Pentru o functionalitate sporita va recomandam sifonul Franke care se achizitioneaza separat.

1. Așezați chiuveta cu fața în jos. Locul standard al bateriei este marcat pe partea din spate.



2. Începeți să găuriți pe partea din spate în locul marcat, cu un burghiu de 8mm.



3. După ce ați efectuat gaura, întoarceți chiuveta și dați o gaură de 35mm utilizând o freza, la viteză mică

