

Seria Roborock Qrevo Curv

Manual de utilizare aspirator robotizat

Citiți cu atenție acest manual de utilizare cu diagrame înainte de a utiliza acest produs și păstrați-l în mod corespunzător pentru consultare ulterioară.



Engleză

03

Cuprins

- 04 Informații de siguranță
- 05 Explicația simbolurilor
 internaționale
- 06 Prezentare generală a produsului
- 07 Instalare
- 07 Conectarea la aplicație
- 08 Instrucțiuni de utilizare
- 09 Întreținerea de rutină
- 11 Parametrii de bază
- 12 Probleme comune

Informații de siguranță

Restricții

AVERTISMENT

- În scopul reincărcării bateriei, utilizați numai stația de andocare detașabilă roborock EWFD26HRR furnizată cu acest produs.
- Produsul trebuie să fie oprit și ștecherul trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea produsului.
- Pentru a evita un pericol cauzat de resetarea involuntară a întrerupătorului termic, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de către utilități.
- Stația de andocare poate fi utilizată numai pentru încărcarea aspiratorului robot echipat cu o baterie litiu-ion de 14,4 V/6400 mAh (TYP).

ATENȚIE

- Utilizați produsul numai în conformitate cu manualul de utilizare. Orice pierdere sau deteriorare cauzată de utilizarea necorespunzătoare va fi suportată de către utilizator.
- Nu permiteți să fie folosit ca jucărie. Este necesară o atenție deosebită atunci când este utilizat de copii sau în apropierea acestora.
- Asigurați-vă că coșul de gunoi, filtrul lavabil, sacul de gunoi, peria laterală, rezervele pentru mop, periile principale și capacul periei principale sunt instalate la locul lor înainte de curățare.
- Nu utilizați produsul pentru a curăța obiecte dure sau ascuțite (cum ar fi deșeuri decorative, sticlă și cuie) pentru a evita zgârierea robotului, a stației sau a podelei.
- Nu vă așezați sau nu stați pe robot sau pe stație
- Pentru a preveni coroziunea sau deteriorarea, nu utilizați niciun dezinfectant și folosiți numai soluția de curățare recomandată de Roborock.
- Nu așezați obiecte joase (cum ar fi pantofi, covorașe) în apropierea zonelor ridicate, cum ar fi scările. În caz contrar, robotul poate cădea din cauza funcționării defectuoase a senzorilor.
- Pentru a preveni deteriorarea cauzată de apă, asigurați-vă că nu există apă pe podeaua pe care funcționează robotul.
- Nu utilizați acest produs pe suprafețe ridicate fără bariere, cum ar fi podeaua unei mansarde, o terasă deschisă, un tobogan sau partea superioară a mobilierului.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului persoanelor și animalelor de companie departe de fantele, deschiderile și părțile mobile ale produsului pentru a evita posibilele răni.
- Nu utilizați produsul într-o cameră în care doarme un bebeluș sau un copil.
- Nu transportați robotul folosind bara de protecție verticală, capacul superior magnetic, peria laterală sau bara de protecție. Nu deplasați stația de andocare prin ridicarea bazei de andocare.
- Nu utilizați stația pentru a aspira pietre, resturi de hârtie sau alte obiecte care pot bloca conducta de aer.
- Nu utilizați robotul sau stația de andocare pentru a aspira obiecte care ard sau fumegă, cum ar fi țigări, chibrituri, cenușă fierbinte sau obiecte inflamabile sau explozive, cum ar fi brichete, benzină sau toner utilizat în imprimante sau copiatoare.
- Așezați stația de andocare pe o podea tare și plană. Țineți stația de andocare, robotul și cablul de alimentare departe de foc și surse de căldură, cum ar fi un radiator de încălzire. Evitați spațiile umede și înguste sau locurile în care robotul poate fi suspendat în aer.
- Nu așezați niciun obiect deasupra robotului sau a stației de andocare, în apropierea orificiului de aspirație al stației de andocare și nu le acoperiți cu niciun element (inclusiv cu un capac rezistent la praf).

- Nu utilizați fără sac de praf.
- Nu utilizați produsul dacă acesta a fost deteriorat în vreun fel. Contactați serviciul clienți pentru ajutor.
- Utilizați întotdeauna dispozitivul în zone bine ventilate pentru a preveni supraîncălzirea.
- Roborock declină orice răspundere pentru daunele indirecte, accidentale sau consecutive rezultate din utilizarea, utilizarea necorespunzătoare sau imposibilitatea de a utiliza acest produs. Această exonerare de răspundere nu afectează niciun drept legal care nu poate fi anulat în conformitate cu legislația aplicabilă.
- Nu umeziți robotul și stația.

Baterie și încărcare

AVERTISMENT

- Utilizați întotdeauna o priză cu împământare corespunzătoare pentru a reduce la minimum riscul de electrocutare. Dacă o astfel de priză nu este disponibilă, consultați un electrician care să o pună la dispoziție.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare îndeplinește cerințele enumerate pe stație.
- Pentru a preveni fumul, căldura sau incendiile potențiale, utilizați numai bateria, încărcătorul, cablul de alimentare, suportul și alte accesorii furnizate cu produsul.
- Nu utilizați produsul cu niciun tip de adaptor de alimentare, deoarece acest lucru poate cauza pericol și poate anula garanția.
- Nu aruncați bateriile uzate. Duceți-le la o organizație profesională de reciclare.
- Dacă stația este amplasată într-o zonă predispusă la furtuni sau cu tensiune instabilă, luați măsuri de protecție.
- Dacă produsul este lăsat neutilizat pentru o perioadă îndelungată, depozitați-l într-un loc răcoros și uscat după ce l-ați încărcat complet, l-ați scos din priză și l-ați oprit. Reîncărcați-l cel puțin o dată la trei luni pentru a evita supra-descărcarea bateriei.
- Pentru a transporta produsul, asigurați-vă că deconectați stația de andocare, opriți robotul și goliți rezervoarele de apă. Se recomandă utilizarea ambalajului original.

Explicația simbolurilor internaționale

⚡ - Simbol PROTECTIVE EARTH (Pământ de protecție) [simbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

Prezentare generală a produsului

A1 Robot (vedere de sus)



- Pornire/Curățare

- Apăsăți și mențineți apăsat pentru a porni sau opri robotul
- Apăsăți pentru a începe curățarea

Indicator luminos de alimentare

- Alb: Nivelul bateriei ≥ 15%
- Roșu: Nivelul bateriei < 15%
- Respirație: Încărcare sau pornire
- Roșu intermitent: Eroare
- Clipește încet albastru: În așteptarea conexiunii WiFi
- Clipește albastru rapid: În curs de conectare
- Albastru constant: WiFi conectat



- Stație

- Robotul nu este pe stația de andocare: : Apăsăți pentru a începe andocarea / Apăsăți și mențineți apăsat pentru a începe curățarea punctelor
- Robotul pe stație: Apăsăți pentru a începe golirea / Apăsăți și mențineți apăsat pentru a spăla rezervele pentru mop

Notă: Apăsăți orice buton pentru a întrerupe un robot în funcțiune.

A1-1 - Bara de protecție verticală

A1-2 - Senzorul LiDAR

A1-3-Senzor de evitare reactivă a obstacolelor

A1-4-Bumper

A1-5-Senzor de perete

A2 Robot (vedere de jos)

A2-1-Senzori de înclinație

A2-2-Senzor covor

A2-3 Perie laterală

A2-4 - Capacul periei principale

A2-5 Roată omnidirecțională

A2-6 Periile principale

A2-7 – Încuietori ale capacului principal al periei

A2-8 - Roți principale

A2-9 Rezerve pentru mop

A3 Robot (capacul superior scos)

A3-1- Capac superior magnetic

A3-2-Intrare aspirație

A3-3-Lift automat și module rotative mop

A3-4-Buton de resetare

A3-5-Coș de praf

A3-6-Contacte de încărcare

A3-7- Leșiri de aer

A3-8-Senzor de comunicare

A3-9 Port de auto-umplere

A4 Suport pentru rezervă Mop

A4-1-Paduri cu cârlig și buclă A4-2-Axa mopului

Notă: Fixați rezervele de mop în poziție plană.

A5 Rezervă pentru mop

A6 Coș de praf

A6-1 - Încuietorea coșului de gunoi

A6-2-Intrare aspirație

A6-3-Intrare aer

A6-4-Filtru lavabil

A6-5-Încuietorea filtru

A7 Cablu de alimentare Sac de praf de unică folosință

A8 Stație de golire, spălare, umplere (vedere din spate)

A9-1-Port de alimentare

A10 Stație de golire, spălare, umplere

A10-1-Capacul stației

A10-2 - Capacul recipientului de praf

A10-3 - Rezervorul de apă murdă

A10-4-Încuietorea rezervorului de apă

A10-5-Măner rezervor de apă

A10-6-Filtru

A10-7 - Fantă pentru sacul de praf

A10-8 - Rezervor de apă curată

A10-9 - Indicator luminos de stare

- Respirație: golire/spălare cu mopul
- Roșu: Eroare de andocare
- Oprit: Oprit/încărcare

A10-10-Baza de andocare

A10-11 - Contacte de încărcare

A10-12 - Port de drenaj

A10-13-Filtrul tăvii de curățare

A10-14- Leșirile de aer pentru uscare

A10-15-Balaza de localizare a stației

A10-16 - Intrare aspirație
A10-17 - Port de reumplere robot
A10-18-Modul de curățare a tăvil
A10-19-Distribuitoare de apă curată

B Instalare

B1 Informații importante

B1-1 - Aranjați cablurile, obiectele dure sau ascuțite (cum ar fi ciulele și sticla) și obiectele libere de pe sol și mutați orice obiect instabil, fragil, periculos sau periculos pentru a preveni vătămrile corporale sau daunele materiale cauzate obiectelor care se încurcă, sunt lovite sau răsturnate de robot.

B1-2 - Atunci când utilizați robotul într-o zonă ridicată (cum ar fi într-un apartament de tip duplex), utilizați întotdeauna o barieră de siguranță fizică pentru a preveni căderile accidentale care pot duce la vătămări corporale sau daune materiale.

Note:

- Atunci când utilizați robotul pentru prima dată, urmăriți-l pe parcursul întregului său traseu de curățare și urmăriți eventualele probleme. Robotul va putea curăța singur în utilizările viitoare.
- Pentru a preveni acumularea excesivă de murdărie pe rezervele de mop, podelele trebuie aspirate de cel puțin trei ori înainte primul ciclu de curățare ca mopul.

B2 Asamblare

B2-1-Aliniați și instalați axele mop-ului în robot în poziție până când auziți un clic.

B2-2-Clic

B3 Poziționarea stației

Așezați stația pe o podea tare și plană (lemn/gresie/ beton etc.), lipită de un perete și lăsați un spațiu de cel puțin 0,9 m (2,96 ft) înălțime, 0,46 m (1,51 ft) în lățime și 1,2 m (3,94 ft) în adâncime. Asigurați-vă că locația are o acoperire WiFi bună pentru o experiență optimă cu aplicația mobilă. Conectați și asigurați-vă că indicatorul luminos de stare este aprins.

B3-1-peste 1,2 m (3,94 ft)

B3-2-peste 0,9 m (2,96 ft)

B3-3-peste 0,46 m (1,51 ft)

Note:

- Dacă cablul de alimentare atârnă vertical la sol, acesta se poate prinde în robot, provocând deplasarea sau deconectarea stației de andocare.
- Indicatorul luminos de stare este aprins atunci când stația de andocare este pornită și stins atunci când robotul se încarcă.
- Indicatorul luminos de stare devine roșu dacă apare o eroare.
- Așezați stația pe o podea tare și plană, departe de foc, căldură și apă. Evitați spațiile înguste sau locurile în care robotul poate rămâne suspendat în aer.
- Plasarea stației de andocare pe o suprafață moale (covor/mat) poate cauza înclinarea stației de andocare și probleme de andocare și plecare.
- Țineți stația departe de lumina directă a soarelui sau de orice altceva care ar putea bloca baliza de localizare a stației, în caz contrar robotul ar putea să nu reușească să revină la stație.
- Nu utilizați stația de andocare fără rezervorul de apă curată, rezervorul de apă murdă, capacul recipientului de praf, sacul de praf de unică folosință sau modulul tăvil de curățare.
- Întrețineți stația de andocare în conformitate cu întreținerea de rutină. Nu curățați cablul de alimentare al stației de andocare și contactele de încărcare cu o cârpă sau un șervețel umez.
- Toate stațiile sunt supuse unor teste pe bază de apă înainte de a părăsi fabrica. Este normal ca o cantitate mică de apă să rămână în calea navigabilă a stației.

B4 Pornirea și încărcarea

Apăsați și mențineți apăsat  pentru a porni robotul. Așteptați până când indicatorul luminos de alimentare se aprinde și apoi plasați robotul în fața stației de andocare.

Asigurați-vă că stația de andocare este pornită. Apoi, apăsați  și robotul se va întoarce automat la stație pentru încărcare. Robotul este echipat cu o baterie reincărcabilă litiu-ion de înaltă performanță încorporată. Pentru a menține performanța bateriei, mențineți robotul încărcat.

B4-1-Lumina indicatorului de stare a stației este stinsă, lumina indicatorului de alimentare a robotului respiră: Se încarcă.

Notă: Este posibil ca robotul să nu fie pornit atunci când bateria este descărcată. În acest caz, așezați robotul la stație pentru încărcare.

Conectarea la aplicație

1. Descărcați aplicația

Căutați "Roborock" în App Store sau Google Play sau scanați codul QR pentru a descărca și instala aplicația.



2. Resetare WiFi

Apăsați și mențineți apăsat  și  simultan

până când auziți mesajul vocal "Resetare WiFi". Resetarea este completă atunci când indicatorul luminos de alimentare clipește încet în albastru. Robotul va aștepta apoi o conexiune.

Notă: Dacă nu vă puteți conecta la robot din cauza configurației routerului, a unei parole uitate sau din orice alt motiv, resetați WiFi-ul și adăugați robotul ca dispozitiv nou.

3. Adăugare dispozitiv

Deschideți aplicația Roborock, atingeți butonul "Adaugă dispozitiv" sau "+" și adăugați dispozitivul dvs. urmând ghidul din aplicație.

Note:

- Procesul real poate varia din cauza actualizărilor continue ale aplicației. Urmăriți ghidul furnizat în aplicație.
- Se acceptă doar un WiFi de 2,4 GHz.
- Dacă robotul așteaptă mai mult de 5 minute pentru o conexiune, WiFi va fi dezactivat automat. Dacă doriți să vă reconectați, resetați WiFi înainte de a continua.

Instrucțiuni de utilizare

Pornirea/oprirea

Apăsăți și mențineți apăsat  pentru a porni robotul. Indicatorul luminos de alimentare se va aprinde, iar robotul va fi în standby.

Apăsăți și mențineți apăsat  pentru a opri robotul și a finaliza ciclul de curățare.

Notă: Robotul nu poate fi oprit atunci când se încarcă.

Umplerea rezervorului de apă curată

Deschideți capacul docului, ridicați rezervorul de apă curată, deschideți-i capacul și apoi umpleți-l cu apă de la robinet.

După umplere, închideți capacul, blocați zăvorul și apoi puneți rezervorul de apă curată înapoi la doc.

Note:

- Pentru a preveni deteriorarea, nu utilizați niciun dezinfectant și folosiți numai soluția de curățare recomandată de Roborock.
- Nu adăugați prea multă soluție de curățare pentru a preveni funcționarea necorespunzătoare a robotului din cauza alunecării.
- Pentru a evita deformarea, utilizați numai apă rece.
- Dacă rămân pete de apă pe partea exterioară a rezervorului de apă, ștergeți-le cu o cârpă moale și uscată înainte de a reinstala rezervorul.

Începerea curățării

Apăsăți  pentru a începe curățarea. Robotul își va planifica traseul de curățare și, în fiecare cameră, mai întâi trasează marginile și apoi umple camera într-un model în zigzag. Robotul curăță toate camerele una câte una, temeinic și eficient.

Note:

- Pentru a vă asigura că robotul revine automat la stație, porniți robotul de la stație și nu mișcați stația în timpul curățării.
- Curățarea nu poate începe dacă nivelul bateriei este prea scăzut. Lăsați robotul să se încarce înainte de a începe curățarea.
- Înainte de curățare, aranjați cablurile (inclusiv cablul de alimentare al stației de încărcare) și obiectele de valoare de pe podea. Obiectele libere pot fi trase de robot, ducând la deconectarea aparatelor electrice sau la deteriorarea cablurilor și a bunurilor.
- Dacă curățarea este finalizată în mai puțin de 10 minute, robotul va curăța zona de două ori.
- Dacă bateria se descarcă în timpul unui ciclu de curățare, robotul se va întoarce automat la încărcare. După încărcare, robotul va relua de unde a rămas.
- Robotul va retrage suporturile rezervei pentru mop pentru a curăța covorul. De asemenea, puteți seta covorul ca zonă interzisă în aplicație pentru a-l evita.
- Înainte de a începe fiecare activitate de curățare, asigurați-vă că rezervele pentru mop au fost montate corect.

Curățare punctuală

Apăsăți și mențineți apăsat  pentru a începe curățarea petelor. Intervalul de curățare: Robotul curăță o suprafață pătrată de 1,5 m × 1,5 m de jur împrejur.

Notă: După curățarea locului, robotul se va întoarce automat la punctul de plecare și va fi în așteptare.

Pauză

Când robotul este în funcțiune, apăsați orice buton pentru a-l întrerupe,

apăsăți  pentru a relua curățarea.

Apăsăți  pe un robot aflat în pauză pentru a-l trimite înapoi la stație.

Notă: Plasarea manuală pe stație a robotului setat pe pauză va încheia curățarea curentă.

Repaus

Dacă robotul este oprit timp de peste 10 minute, acesta va intra în stare de repaus, iar indicatorul luminos de alimentare va clipi la fiecare câteva secunde. Apăsăți orice buton pentru a trezi robotul.

Note:

- Robotul nu va intra în stare de repaus atunci când se încarcă.
- Robotul se va opri automat dacă este lăsat în repaus mai mult de 12 ore.

Modul DND

Perioada implicită Nu Deranjați (DND) este de la 22:00 la 08:00. Puteți utiliza aplicația pentru a dezactiva modul DND sau pentru a modifica perioada DND, sau puteți seta dacă să activați încărcarea, golirea și uscarea automată, să reduceți intensitatea luminilor indicatoare sau să reduceți volumul mesajului vocal în timpul perioadei DND.

Spălarea mopului

În timpul curățării, robotul determină automat când trebuie să se întoarcă la stație pentru spălarea mopului și reumplerea rezervorului de apă pentru a-și maximiza performanța de curățare. Pentru a începe manual spălarea, atingeți butonul corespunzător din aplicație. Apăsăți orice buton pentru a opri spălarea.

Note:

- Pentru a vă asigura că robotul spală automat rezervele pentru mop, porniți-l de la stație și evitați deplasarea stației în timpul curățării.
- Pentru a evita arsurile provocate de apă fierbinte, nu atingeți dozatoarele de apă curată.
- Frecvența și modul de spălare a mopului pot fi modificate în aplicație.

Golire

După curățare, robotul se va întoarce la stație și va începe golirea automată, după cum este necesar. Pentru a începe manual golirea, apăsați  pe robotul andocot sau atingeți butonul corespunzător din aplicație. Apăsăți orice buton pentru a opri golirea.

Note:

- Când golirea nu a fost folosită o perioadă lungă de timp, goliiți coșul de gunoi manual și asigurați-vă că intrarea de aer este liberă pentru o performanță optimă de golire.
- Golirea automată poate fi dezactivată în aplicație.
- Evitați golirea manuală frecventă.
- Nu utilizați fără capacul recipientului de praf sau fără sacul de praf de unică folosință instalat la locul său.

Uscare

După spălarea mopului sau după curățare, uscarea va începe după cum este necesar

Pentru a porni sau opri manual uscarea, atingeți butonul corespunzător din aplicație.

Note:

- Durata de uscare poate fi modificată în aplicație.
- Uscarea automată poate fi dezactivată în aplicație.
- Stați departe de ieșirile de aer în timpul uscării.

Încărcare

După curățare, robotul se va întoarce automat la stație pentru a se încărca. Apăsăți  pentru a trimite robotul pus pe pauză înapoi la stație. Indicatorul luminos de alimentare va răsufla în timpul încărcării robotului.

Notă: Dacă robotul nu reușește să găsească stația de andocare, acesta se va întoarce automat la poziția inițială. Așezați manual robotul pe stație pentru reîncărcare.

Eroare

Dacă apare o eroare, indicatorul luminos de alimentare va clipi roșu sau indicatorul luminos de stare va fi roșu constant. O notificare de tip pop-up va apărea în aplicație și este posibil să sune o alertă vocală.

Note:

- Robotul va intra automat în repaus dacă este lăsat într-o stare de funcționare defectuoasă timp de peste 10 minute.
- Plasarea manuală a unui robot defect pe stație va încheia curățarea curentă.

Resetarea sistemului

Dacă robotul nu răspunde atunci când se apasă un buton sau nu poate fi oprit, resetați sistemul prin îndepărtarea capacului magnetic superior și apăsarea butonului Resetare.

Notă: După resetarea sistemului, setările existente, cum ar fi curățarea programată și WiFi, vor reveni la setările din fabrică.

Revenire la setările din fabrică

Dacă robotul nu funcționează corect după o resetare a sistemului, porniți-l. Apăsăți și mențineți apăsat  și, în același timp, apăsați butonul Resetare până când auziți mesajul vocal "Revenire la setările din fabrică. Aceasta va dura aproximativ 5 minute." mesaj vocal. Robotul va fi reveni apoi la setările din fabrică.

Întreținerea de rutină

Note:

- Produsul trebuie să fie oprit și trebuie scos din priză înainte de curățarea sau întreținerea produsului.
- Frecvența înlocuirii poate varia în funcție de situația reală. Dacă apare o uzură anormală, înlocuiți imediat piesele.

D1 Perile principale

* Curățați-le la fiecare 2 săptămâni și înlocuiți-le la fiecare 6-12 luni.

D1-1 - Capacul periei principale

D1-2 - Încuietore pentru capacul periei principale

D1-3 - Perii principale

D1-4-Rulmentul principal al periei

D1-5 - Întoarceți robotul și apăsați cele două încuietori spre interior pentru a scoate capacul periei principale.

D1-6 - Ridicați perile principale și scoateți-le, îndepărtați rulmenții și îndepărtați orice fir de păr încâlcit sau murdărie la ambele

Capete ale perilor principale și ale rulmenților.

D1-7-Reinstalați rulmenții periei principale. Apoi, reinstalați periile principale și asigurați-vă că culoarea periei principale, a rulmentului periei principale și săgeata de pe robot se potrivesc.

D1-8-Reinstalați capacul periei principale. Asigurați-vă că cei patru dinți ai acestuia sunt complet așezați în fante și apăsați capacul periei principale până când îl auziți blocându-se cu un clic.

Note:

- Pentru a monta bine capacul periei principale, asigurați-vă că apăsați ambele încuietori ale capacului periei principale în poziție.
- Se recomandă ștergerea perilor principale cu o rezervă umedă. Dacă periile principale sunt ude, uscați-le la aer departe de lumina directă a soarelui.
- Nu utilizați lichid de curățare coroziv sau dezinfectant pentru a curăța periile principale.

D2 Peria laterală

* Curățați-o lunar și înlocuiți-o la fiecare 3-6 luni.

D2-1 - Întoarceți robotul, deșurubați peria laterală, apoi scoateți-o și curățați-o.

D2-2-Aliniați fanta centrală cu poziția ridicată pe robot, apoi strângeți șurubul pentru a reinstala peria laterală.

D3 Roată omnidirecțională

* Curățați după cum este necesar.

D3-1- **Utilizați o unealtă, cum ar fi o șurubelniță mică, pentru a îndepărta axul și a scoate roata.**

Notă: Suportul roții omnidirecționale nu poate fi îndepărtat.

D3-2 - **Clătiți roata și axul cu apă pentru a îndepărta părul și murdăria. Uscați la aer, reinstalați și apăsați roata și axul înapoi în poziție.**

D4 Roți principale

* Curățați după cum este necesar.

Curățați roțile principale cu o cârpă moale și uscată.

D5 Coș de gunoi

* Curățați după cum este necesar.

D5-1 - **Scoateți** capacul magnetic superior al robotului și apăsați Încuietoarea coșului de gunoi pentru a scoate coșul de gunoi.

D5-2 - **Scoateți** filtrul lavabil și golți coșul de gunoi.

D5-3 - **Umpleți** coșul de gunoi cu apă curată și remontați filtrul lavabil. Scuturați ușor coșul de gunoi și apoi turnați apa murdară.

Notă: Pentru a preveni blocarea, utilizați numai apă curată, fără niciun lichid de curățare.

D5-4-**Așteptați** cel puțin 24 de ore pentru ca coșul de gunoi și filtrul lavabil să se usuce bine înainte de a le remonta.

D6 Filtru lavabil

* Curățați-l la fiecare 2 săptămâni și înlocuiți-l la fiecare 6-12 luni.

D6-1 - Scoateți filtrul.

D6-2 - **Clătiți** filtrul în mod repetat și scuturați-l pentru a îndepărta cât mai multă murdărie posibil.

Notă: Nu atingeți suprafața filtrului cu mâinile, perii sau obiecte dure pentru a evita eventualele deteriorări.

D6-3- **Așteptați** cel puțin 24 de ore pentru ca filtrul să se usuce bine înainte de a-l remonta.

D7 Rezerve pentru mop

* Curățați-le după cum este necesar și înlocuiți-le la fiecare 1-3 luni.

D7-1 - **Scoateți** rezervele de mop din suporturile pentru rezerve de mop. Curățați rezervele pentru mop și uscați-le la aer.

Notă: O rezervă de mop murdară va afecta performanța mopului. Curățați-o înainte de utilizare.

D7-2 - **Lipiți** rezervele pentru mop pe suporturi în poziție plană.

D8 Senzori pentru roboți

* Curățați-i după cum este necesar.

Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge și curăța toți senzorii, inclusiv:

D8-1- Senzor de evitare a obstacolelor Reactive Tech

D8-2-Senzor de perete

D8-3-Senzor de comunicare

D8-4-Senzori de înclinare

D8-5-Senzor pentru covor

D9 Mutarea stației

Pentru a muta stația, apucați mânerul din spate cu o mână și partea interioară a plăcii frontale cu cealaltă mână. Nu ridicați direct baza stației pentru a preveni căderea acesteia.

D10 Rezervor de apă murdară

* Curățați după cum este necesar.

Deschideți capacul rezervorului de apă murdară și turnați apa murdară. Umpleți rezervorul cu apă curată, închideți capacul, blocați zăvorul și agitați. Turnați apa murdară. Blocați capacul și reinstalați rezervorul.

Note:

- Pentru a evita deformarea, utilizați numai apă rece.
- Dacă rămân pete de apă pe partea exterioară a rezervorului de apă, ștergeți-le cu o cârpă moale și uscată înainte de a reinstala rezervorul.

D11 Contacte de încărcare

* Curățați după cum este necesar.

Utilizați o cârpă moale și uscată pentru a șterge contactele de încărcare de pe robot și de pe stație.

D12 Înlocuirea sacului de praf de unică folosință
* Înlocuiți după cum este necesar.

D12-1 - **Deschideți** capacul stației și scoateți capacul sacului de praf.

D12-2 - **Scoateți** sacul de praf de unică folosință și aruncați-l.

Note:

- Mănerul sacului de praf sigilează sacul la scoatere pentru a preveni scurgerile.
- Montați întotdeauna un sac de praf înainte de a pune la loc capacul recipientului de praf pentru a evita golirea automată fără sac. De asemenea, puteți dezactiva golirea automată în aplicație.

D12-3-Curățați filtrul cu o cârpă uscată, introduceți un sac de praf nou de unică folosință în fantă până la capăt și întindeți-l uniform.

Notă: **Asigurați-vă** că sacul de praf de unică folosință este instalat corect pentru a evita scurgerea deșeurilor și deteriorarea stației.

D12-4- **Reinstalați** capacul recipientului pentru praf în poziție și închideți capacul stației pentru a vă asigura că recipientul pentru praf este bine sigilat.

D13 Modul de curățare a tăvii

* Curățați după cum este necesar.

D13-1 - **Scoateți** modulul tăvii de curățare.

D13-2 - **Scoateți** tava de curățare și filtrul din modul și apoi clătiți-le cu apă.

D13-3- **Montați la loc** filtrul și tava de curățare. Apoi, montați modulul tăvii de curățare.

Parametrii de bază

Robot

Model	RRE0VIC
Baterie	14,4 V/5200 mAh (TYP) baterie litiu-ion
Intrare nominală	20 VDC 1,5 A

Notă: Numărul de serie se află pe un autocolant de pe partea inferioară a robotului.

Stație de golire spălare umplere

Model	EWFD26HRR
Tensiunea nominală de intrare 220-240 VAC Frecvența nominală	50-60 Hz
Intrare nominală (colectarea prafului)	3 A
Intrare nominală (spălarea mopurilor cu apă caldă)	5.7 A
Intrare nominală (încărcare și uscare)	0.6 A
Ieșire nominală	20 VDC 1.5 A

Probleme comune

Problema	Soluție
Nu pornește	- Baterie descărcată. Puneți robotul pe stație și încărcăți-l înainte de utilizare. - Temperatura bateriei este prea scăzută sau prea ridicată. Utilizați robotul numai în intervalul 4-40°C (39-104°F).
Nu se încarcă	- Stația nu este conectată la alimentare. Verificați dacă ambele capete ale cablului de alimentare sunt conectate corect. - Contact slab. Curățați contactele de încărcare ale stației de andocare și ale robotului. - Verificați dacă indicatorul luminos de stare este aprins.
Încărcare lentă	- Atunci când este utilizat la temperaturi ridicate sau scăzute, robotul își va reduce automat viteza de încărcare pentru a prelungi durata de viață a bateriei. - Contactele de încărcare sunt murdare. Ștergeți-le cu o cârpă uscată.
Imposibilitatea de a reveni la stație	- Prea multe obstacole în apropierea stației. Mutați-o într-un spațiu deschis. - Robotul este prea departe de stație. Plasați-l mai aproape și încercați din nou. - Reporniți robotul.
Comportament anormal comportament	Reporniți robotul.
Zgomot în timpul curățării	- Periile principale, periile laterale sau roțile principale pot fi blocate. Opiți robotul și curățați-le. - Roata omnidirecțională poate fi blocată. Utilizați o șurubelniță pentru a o scoate în vederea curățării.
Nu se poate conecta la WiFi	- WiFi dezactivat. Resetați WiFi și încercați din nou. - Semnă WiFi slab. Mutați robotul într-o zonă cu recepție WiFi bună. - Conexiune WiFi anormală. Resetați conexiunea WiFi, descărcați cea mai recentă versiune a aplicației și încercați din nou. - Nu vă puteți conecta brusc la WiFi. Este posibil să existe o eroare cu setările router-ului. Contactați Serviciul Clienți Roborock pentru ajutor în rezolvarea problemelor.

Problema	Soluție
Se consumă întotdeauna energie atunci când robotul se află pe stație?	Robotul va consuma energie în timp ce este andocat pentru a menține performanța bateriei, dar consumul de energie este extrem de scăzut.
Robotul trebuie să fie încărcat timp de cel puțin 16 ore pentru primele trei utilizări?	Nu. Bateriile litu-ion nu au efect de memorie. Robotul poate fi utilizat oricând după ce a fost încărcat complet.
Curățarea nu se reia după reîncărcare	- Asigurați-vă că robotul nu este în modul DND. Modul DND va împiedica încărcarea automată. - Dacă robotul este plasat manual pe stație sau trimis la stație prin apăsarea butoanelor, acesta nu va putea relua curățarea.
Robotul începe să rateze anumite locuri	Senzorul de perete, senzorii de înclinare sau senzorul de covor pot fi murdari. Curățați-i cu o cârpă moale și uscată.
	Mențineți robotul încărcat. Curățarea programată poate începe doar atunci când nivelul bateriei este mai mare de 15%.
Curățarea programată nu funcționează	- Eroare de tensiune. Verificați dacă tensiunea locală îndeplinește cerințele marcate pe stație. - Verificați amplasarea rezervorului de apă curată sau reumpleți rezervorul după cum este necesar. - Verificați amplasarea rezervorului de apă murdară sau goliiți rezervorul după cum este necesar. - Modulul tăvii de curățare sau filtrul tăvii de curățare nu este instalat sau nu este instalat corespunzător.
Indicatorul luminos de stare este roșu constant	

Problema	Soluție
Performanțe reduse de golire sau zgomot neobișnuit la golire	• Perile principale sau capacul periei principale nu sunt instalate corect. Verificați și corectați instalarea. • Filtrul, conducta de aer, gura de aspirație, gura de admisie a aerului, coșul de gunoi sau sacul de gunoi de unică folosință este blocat. Curățați pentru a elimina blocajele.
Reducerea performanței de spălare a mopurilor	• Rezervele de mop nu sunt fixate corect. Lipiți-le pe suporturi plate în poziție. Podeaua este murdară. Schimbați modul de spălare a mopului la "Profund" în aplicație pentru o curățare mai bună.
Imposibilitatea de a porni uscarea automată	• Uscarea automată este dezactivată. Verificați setările din aplicație. • Dacă robotul părăsește stația în timpul uscării, uscarea se va încheia mai devreme. • Într-un mediu umed, se recomandă prelungirea duratei de uscare în aplicație pentru a îmbunătăți performanța de uscare.
Golirea automată nu are loc	• Golirea automată este dezactivată. Verificați setările din aplicație. • Capacul rezervorului praf al stației nu este instalat. Verificați și instalați. • Golirea automată nu va fi declanșată dacă robotul se întoarce la stație fără să fi curățat. • Robotul nu se va goli automat după revenirea la andocare în modul DND. Reglați curățarea sau perioada DND sau începeți golirea manual. • Golirea automată nu va fi declanșată dacă robotul este mutat manual la doc. Începeți golirea manuală. • Nivelul bateriei este sub 10%. Încărcați robotul până când bateria ajunge la 10%.

Problema	Soluție
Rezervele pentru mop nu pot fi spălate	• Rezervele pentru mop nu vor fi spălate dacă nu sunt utilizate. • Dacă robotul nu pornește de la stație sau dacă nu este găsită nicio stație pe harta aplicației, acesta nu se va întoarce la stație pentru spălarea mopului. • Verificați amplasarea rezervorului de apă curată sau reumpleți rezervorul după cum este necesar. • Verificați amplasarea rezervorului de apă murdară sau golțiți rezervorul după cum este necesar. • Verificați dacă modulul tăvii de curățare sau filtrul tăvii de curățare a fost instalat corect.
Imposibilitatea de a spăla rezervele pentru mop cu apă caldă	• Verificați dacă în aplicație este activată spălarea mopului cu apă caldă.
Imposibilitatea de a extinde rezerva pentru mop	• Verificați dacă funcția FlexiArm Design Extended Mopping este activată în aplicație. • Rezerva pentru mop se va extinde doar de-a lungul pereților și a anumitor obstacole. • Verificați dacă structura de extensie a mopului este blocată.
Peria laterală nu se poate extinde	• Verificați dacă funcția FlexiArm Design Extended Cleaning este activată în aplicație. • Peria laterală nu se extinde pentru fiecare colț sau de fiecare dată când robotul curăță de-a lungul peretelui. • Verificați dacă peria laterală este blocată.

Aspirator robotizat

Modelul produsului: RRE0VIC

Producător: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Adresa producătorului: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Pentru mai multe informații despre produs, vizitați site-ul nostru:

www.roborock.com Pentru post-vânzare, trimiteți un e-mail

echipei noastre de servicii post-vânzare:

Asistență în Europa: support@roborock-eu.com

