

Instructiuni de Instalare Lampa Stradala Led 40W

Cu Panou Solar Si Senzor



Inainte de a incepe instalarea, va rugam sa cititi cu atentie instructiunile si sa apelati la personal calificat !

* ATENTIE!

Instalarea si intretinerea produsului se face doar de catre personal calificat.
Ledurile din interiorul lampa nu se pot schimba.
Nu desfaceti suruburile pentru a demonta lampa
Nu instalati produsul daca prezinta sparturi sau fisuri.
Nu folositi substante chimice la curatare, solventi sau substante ce pot deteriora produsul.
Daca conexiunile sunt deteriorate va rugam sa apelati la personal calificat pentru reparatie.

* INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

Senzor de miscare incorporat. Intensitatea luminii depinde de acest senzor de miscare.
Acesta isi foloseste intensitatea 100% doar atunci cand detecteaza miscare. Atunci cand acesta nu detecteaza miscare, intensitatea scade la 30%.
In timpul zilei, lampa solara absoarbe lumina soarelui si o converteste in energie electrica, pe care o depoziteaza in baterie. Durata de functionare depinde de pozitia geografica, conditiile meteorologice si de cantitatea zilnica de lumina (anotimp).

Pozitionarea lampii solare:

Alegeti o locatie in exterior cu lumina solara directa astfel incat panoul solar sa poata capta cel putin 4-6 ore de lumina solara zilnic.
Locurile umbroase vor influenta incarcarea bateriei si vor reduce durata de functionare a lampii pe timp de noapte.
Locatia selectata nu trebuie sa fie langa corpuri de iluminat cu lumina puternica, precum stalp de iluminat stradal, deoarece poate cauza stingerea automata a lampii din cauza ca senzorul lampii detecteaza o lumina puternica.

Utilizare:

Se utilizeaza pentru iluminat exterior pe strazi, bulevarde, alei, pietre, cartiere de locuit, parcuri, spatii pietonale, etc.
Cablul de alimentare se racordeaza la conector.
Corpul de iluminat se introduce in teava de montaj si se strang cu suruburi.





* INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE

-Inainte de curatare, deconectati de la alimentare prin inchiderea intrerupatorului sau prin inchiderea sigurantei de la cutia de sigurante.
-Curatati numai suprafata lampii.
-Umezeala nu trebuie sa ajunga in interiorul produsului sau la firele de alimentare
-Inainte de a incepe sa curatati lampa, lasati sa se receasca timp de cateva minute !
-Curatarea se face doar cu carpa sau servetel moale / uscat.

* PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR



Acest simbol care il gasiti direct pe articol, in instructiunile de asamblare sau pe ambalaj
Acest produs nu se arunca cu deseurile menajere dupa sfarsitul ciclului de functionare, ci se duce la punctele de colectare unde se face reciclarea exhipapentelor electrice si electronice.
Materialele sunt reciclabile, conform specificatiilor lor.
Reciclarea corecta a acestor materiale aruncate, aduc o contributie semnificativa la protectia mediului
Informativa unde pot fi gasite locuri de reciclare.





Lampa Stradala Led 40W Cu Panou Solar Si Senzor



ULTRA BRIGHT
future light



Fisa tehnica:

Cod produs	UB60328
Consum	40W
Temperatura culoare	6400K
Tip LED	Sanan 2835 , 40 Buc
Unghi lumina	110 grade
Durata viata	20.000 ore
Grad protectie	IP65
Temperatura folosire	-20°C+50°C
Panou solar	Policristaline 6V/16W
Baterie	10000mA , Li-Ion 3.2V
Timp incarcare	4-6 ore
Timp lucru	12 - 16 ore
Inaltime Montaj recomandabil	6 m
Distanta senzorului	3 - 8 m
Timp senzor	10 - 15 sec.
Dimensiune lampa	23cm - 49.7cm
Continut pachet	Lampa cu panou solar incorporat, telecomanda



LED LIGHT



